

# Tänk på vad du spolrar ned

Detta ska du aldrig spola ned i diskhon:

**Mjöl.** Mjöl som blandas med vatten blir nämligen som cement i rören. Det bildar klumpar som riskerar att växa till stopp med översvämning som följd. Och det i sin tur kan bli en kostsam historia.

I diskhon är det bara vatten och andra ofarliga vätskor samt diskmedel, då helst miljömärkta, som får spolas ner.

**Fett.** Rinnande fett ska man hälla i en gammal förpackning och kasta i soporna.

## ANDRA SAKER DU INTE SKA SPOLA NER I AVLOPPET:

- **Fett och olja** - När det stelnar blir det liksom mjölet hårt som sten.
- **Råa ägg** – när det kommer varmt vatten på dem kan de stelna.
- **Kaffesump** – tillsammans med fett resulterar det lätt i en propp.
- **Stearin** – stelnar och kan skapa propp.
- **Målarfärg, gips, puts, spackel, betong** – häll i burk, låt stelna och kasta i stället.
- **Kaustiksoda** – Det frätande medlet kan försämra ledningsförmågan i röret och du vill inte ha den på dig om du skulle behöva öppna rören.
- **Cigarettfimpar, snus och kondomer**

*Källa: Svenskt vatten*

## Det är också viktigt att tänka på vad man spolrar ner i toaletten

Där ska inte heller matrester eller liknande ner utan bara sådant som passerat kroppen och toapapper.

### 1. Våtservetter

Ett av de större problemen som rapporteras från reningsstationerna är nerspolade våtservetter. Våtservetter kan tyckas likna papper, men så är inte fallet. Jämfört med vanligt toalettpapper löser inte våtservetterna upp sig utan tvinnar i stället ihop sig till tjocka rep som måste sågas isär.

## 2. Hår

Visst är det smidigt att slänga håret som fastnat på borsten i toaletten. Det är dock en dålig idé. Håret kommer tova ihop sig och orsakar stopp i både ledningar, pumpar och reningsverk.

## 3. Hushållspapper

Precis som våtservetterna kan även hushållspappret till utseendet likna vanligt toalettpapper, och därför lura oss att tro att det är fritt fram att slänga. Men nej. När hushållspapper spolas ner i toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväller. Pappret bildar då proppar som täpper till ledningarna.

## 4. Snus och cigaretter

En liten prilla kan väl inte göra mycket skada kanske du tänker. Men riktigt så enkelt är det inte. Snus och cigarettfimpar innehåller nämligen kadmium, något man inte vill ha ut i vattnet. Fimpar och snus slängs i brännbart.

## 5. Bindor och tamponger

På samma sätt som våtservetter tvinnar ihop sig till stora tjocka massor, så kommer också bindor och tamponger bidra till problem i form av stopp och driftstörningar. Det är i papperskorgen de hör hemma!

Det som platsar i toan är helt enkelt bara det som passerat kroppen samt toalettpapper!

